

3.親機子機の取付について

- 親機子機の取り付けはステンレスバンドを使用し単管等に取り付けをお願いします。(図 1)
- 電源はAC100Vとなります。現場の分電盤の100Vコンセントに接続をお願いします。
- 電源が供給されるとLEDランプが点灯します。(図 2)
- 水平方向の単管に取り付けの際はバインド線等を用意していただき取り付けをお願いします。
- 各機器のケーブルの長さは5mです。

親機 W294×D200×H280(mm)

子機 W170×D120×H239(mm)



(図 1)ステンレスバンド取り付け



(図 2) 電源供給確認 電源LED



グループ分けしている案件管理者様向け

作業エリアが広範囲にわたる拠点の場合、親機を複数台納品します。
 この場合、親機・子機に対してグループ分けを行っており、グループ単位での設置をお願いします。
 親機・子機のボックス下面に貼られているグループ番号を確認の上、設置をお願いします。

グループ①



親機①



子機①

グループ②



親機②



子機②

グループ③



親機③



子機③