

3.親機子機の取付について

- 取付時の注意点

- ・親機設置箇所

親機にはクラウドと接続するLTEと子機と接続するLoRaアンテナが入っております。そのため、

- ・LTEが受信する場所に設置してください。
 - ・子機と親機はLoRaにて約500m～1000mの距離感にて接続されます、その範囲にて設置してください
- ※機器にはアンテナが入っていますので、なるべく高い位置、遮蔽物をさけて設置してください。

- ・子機設置箇所

子機には親機と接続するLoRaアンテナが入っております。そのため、

- ・子機と親機はLoRaにて約500m～1000mの距離感にて接続されます、その範囲にて設置してください
- ※機器にはアンテナが入っていますので、なるべく高い位置、遮蔽物をさけて設置してください。

◎ 高い場所に設置



部材の上のせるだけの設置はNG

地面近くや遮蔽物に囲まれた場所に設置はしないでください。

✕ 高い場所に設置していない例



足元に設置はNG
可能な限り高い場所に設置をお願いします。

電波範囲

