

4-7. マスター設定

同様に「拠点」から「マスター設定」にて、メール送信条件やメールに記載する情報などの設定を行います。

契約ユニット

アラート

拠点

設定画面

マスター設定

拠点管理

体調

安全帯

マップ

デバイス

親機/子機

基地局

WBGT機器

拠点管理者

作業者

グループ

レポート

拠点マスター設定

拠点名:営業部

会社

拠点コード

拠点名

設定変更

マスター設定

削除

123456_GRIFFY

123456

テスト現場

【1】体調一覧画面表示項目設定

「体調」画面に表示する項目を選択できます。

☒ 緊急

☒ 総合アラート

☒ 氏名

☒ 年齢

☒ 拠点名

☒ グループ

☒ 心拍数

☒ WBGT超過度

☒ WBGT値

☒ WBGT測定地点

☒ 位置情報

☒ 経過時間

☒ バッテリー

☒ 電波強度

【2】安全帯画面表示項目設定

複数人登録の場合はカンマ区切り「」で登録できます。

☒ 氏名

☒ フック状態

☒ バッテリー

☒ スleepバッテリー

☒ 電波強度

☒ 位置情報

☒ 基準気圧

☒ 高度

☒ 経過時間

【3】メールアラート設定

アラート通知メールアドレス (カンマ区切りで複数指定可能です)

To:

Cc:

Bcc:

必要に応じて追加可能

【3-1】総合アラート設定

メール送信の対象とする総合アラートレベルを設定できます。

メール送信対象 (設定したレベルに上がったときに送ります。レベルダウンは対象となりません。)

☐ (メール送信無し)

☒ (レベル1以上)

☐ (レベル2以上)

☐ (レベル3以上)

メールアラート表示項目

メールに記載したい項目を選択できます。

☒ 拠点名

☒ 位置情報名

☒ グループ

☒ 氏名

☒ 連絡先

☒ リーダー氏名

☒ リーダーの連絡先

【3-2】要緊急対応アラート設定

総合アラートレベルとは別に契約ユニット管理者が設けた「要緊急アラート」が発生した場合のアラートメール送信を設定です。

心拍数が設定レベルを超過している時間が一定時間蓄積すると要緊急対応アラートのメールを送信します。

☐ オン

☒ オフ

【3-3】死活監視アラート設定

※GenVital LTE では使用しません。
(オン/オフどちらの状態でも影響はありません)

親機/子機とSisMilのステータスが異常の場合に死活監視アラートのメールを送信します。

☐ オン

☒ オフ

【3-4】一定期間発報抑止

アラートメールの再送間隔、アラームが頻発する際は変更することにより一時的にメール停止されます。ただ、変更は関係者に要確認となります。

5

分

【4】安全帯表示設定

☐ 表示

☒ 非表示

保存