2.3. 現場に端末を割り当てる

ここまでの手順で、現場アカウントを作成し、端末のアクティベーションを行いました。

ここでは、アクティベーション済みの端末を現場アカウントへ割り当てる手順について説明します。

遠隔臨場システム	更	取扱説明書▼	₽ パスワード変更	🖨 🛛 ወグアウト
遠隔臨場	現場アカウント一覧			
端末管理			011-55	8-6601
現場アカウント管理	現場名			
2000/02/2014	選択 エコモットマンション建設現場			
	選択 エコモット本社屋建設現場			

画面左の管理メニューより、「現場アカウント管理」を選択します。

遠隔臨場システム				取扱説明書▼	₽ パスワード変更	🖨 ログアウト
遠隔臨場 端 士 管理	現場アカウント	—覧			GF ۲۵ את-۲-۲ 011-55	RIFFY жалоция-ь 8-6601
現場アカウント管理	端末割		新規	編集		削除
			現場名			
	۲	エコモットマンション建設現場				
	0	エコモット本社屋建設現場				

割当の対象となる現場を1つ選択後、画面上部にある「端末割当」ボタンを押下します。

遠	遠隔臨場システム					₽ パスワード変更	🕒 🛛 // ምዕኑ		
Ø	◎ 端末割り当て変更					CRIFFY © №6-9-±2003-0 011-558-6601			
	現場名	エコモットマン	ション建設現場						
	カメラ名	キーワードを入力	絞り込み	解除					
		端末シリアルNo	カメラ名		配置現場名				
		QV7200XU1Y	端末 4						
		QV7204XU1Y	端末 2						
		QV7208XU1Y	端末1						
		QV7211XU1Y	端末 3						
		QV7218XU1Y	端末 5						
	د ټ	z				日期日間	7		
	←戻	á ,				日割り当	C		

画面に表示されている現場(上記イメージ点線赤枠部分)に割り当てる端末をチェックします。 端末のチェックは複数に入れることが可能です。

チェックを入れた後は、画面右下の「割り当て」ボタンを押下します。

