

## 2-2.リストバンド機能 うずくまり検知

### うずくまり検知

リストバンド着用者が停滞し、一定時間動きがない場合（緩やかな転倒や、座り込んだまま動けなくなった状態を含む）管理者へ停滞検知メールが届きます。管理者は、クラウドで対象者の位置や発生時間の確認が可能です。

うずくまりを検知



うずくまりを通知



振動とビーブ音が  
鳴り続けます  
←右下ボタンで  
解除

#### 【うずくまりの判断について】

体調不良などによる「ゆっくりとした動き」での「停滞」を検知します。動かない状態が150秒（3分）経過したとき「うずくまり」と判断します。

「うずくまり」と判断しリストバンドが作動します



着用者	管理者
<p>150秒（3分）動かない ＝うずくまり検知</p> <p>本体が<b>5秒振動</b>し 停滞検知をお知らせ</p> <p>動きがあった場合解除 ビーブ音の後「停滞解除」画面を 表示→3秒後に通常画 ※ 手首を返すなどわずかな動きで 解除します。</p>	<p><b>ポ うずくまり</b></p> <p>【休憩時のご注意：誤アラート防止】 テーブルに手を置いたままの状態や、スマホ操作などで腕の動きが止まっていると、アラートが作動することがあります不要な通知を避けるため、休憩時はリストバンドを外すよう推奨してください。なお、外した際はセンサーの誤作動を防ぐため、充電器にセットするか、必ず画面を上向きにして保管いただくようご注意ください。 ※P8使用上の注意</p>
<p>最初の停滞から<b>300秒（5分）</b> 動きがなかった場合 右下ボタンを押して解除されるまで ビーブ音と振動が断続的に鳴り続 けます。</p>	<p>アラート通知メール受信</p> <p>管理画面で対象者を確認 ※ 確認できない場合は「表示を 更新」をクリックし最新情報を 表示してください。 ※ マップ等で対象者の所在を確 認しご対応ください。</p>
対応終了	
<p>右下ボタンで解除</p>	<p>アラート解除メール受信 アラートマーク消滅</p>

※ 動き出すことで自動解除となります。継続して2回通知後に動きを検知しない場合、アラートが発報されます。クラウドからは、解除できません。