

5. 計測データの操作

ここでは、計測データの移動、コピー、削除といった操作方法について解説します。
これらの操作は、計測データをチェックボックスで選択した後、「選択したデータを」メニューから行います。

計測データは複数選択でき、まとめて移動・コピー・削除を行うことができます。
選択中のデータ数は「選択したデータを」の右にある数字で確認することができます。



5.1. 計測データ移動

選択した計測データを別のフォルダや別の工事へ移動できます。

- 1 移動したい計測データを選択します。（複数選択可）
- 2 「選択したデータを」メニューから「移動」を選択します。
- 3 表示されたダイアログで移動先の工事を選択し、次にフォルダを選択して、移動ボタンを押下します。

図5-1. 計測データ移動の流れ



なお、以下のフォルダを移動先に選択することはできません。

- ◆ ごみ箱
- ◆ 未整理
- ◆ 該当工事なし