


「現場ロイド」シリーズ 各種クラウド計測システム 「KOLC+（コルクプラス）」との連携手順

2026年3月作成
株式会社GRIFFY

本資料では、「KOLC+」で構築したデジタルツイン上で、現場ロイドクラウドの最新の計測データの可視化を行う際のお客様側での連携手順を紹介いたします。

BIM/CIMの3次元データと、リアルタイム計測データを融合して表示することが可能となることで、俯瞰的なデータ把握を通じて品質管理や安全管理を効果的に行うことが期待できます。



(1) 連携概要


「KOLC+」に現場ロイドクラウド上に収集された計測データの最新値を表示することを目的に、現場ロイドクラウドにログインせずに最新値を表示可能とするリンク（以下、共有リンクと表記）を発行します。

(2) 共有リンクの設定手順

- ① 製品納品時に同梱されている「設定完了通知書」に記載の URL および ID・パスワードにより、現場ロイドクラウドへのログインを行います。



- ② 共有リンク機能が有効なログインユーザーでメニューバーの「設定」をクリックします。



- ③ 表示された画面上で「サイト設定」を選択し、「共有リンク設定」の「変更」ボタンをクリックします。




- ④ 「発行」ボタンをクリックします。



(2) 共有リンクの設定手順

- ⑤発行された共有リンクのURLが表示されますので、
クリップボードにコピーする場合は「クリップボードにコピー」ボタンをクリックします。



共有リンクを発行しました。

共有リンク設定

サマリーページをログインせずに閲覧可能なリンクを発行します。
※情報漏洩のリスクが伴いますので、リンクの取り扱いにはご注意ください。

共有リンク

https://logger.gembaroid.jp/?act=term_dashboard&tid=nnnn&access_key=xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx

クリップボードにコピー コピーしました。

戻る 削除 再発行

以上で、お客様による「現場ロイド」クラウド側での設定作業は完了となります。
「KOLC+」側での操作は、「KOLC+」ログイン後に閲覧可能なマニュアルをご参照ください。